



Alles für's neue Jahr vorbereitet?

Klimaservicegeräte benötigen Pflege und Wartung. Bereite jetzt die neue Saison vor.

Mit zunehmendem Sonnenschein verabschiedet sich der Winter während der A/C-Service in Ihrer Werkstatt wieder häufiger wird. Hierzu sollen sorgfältig vorbereitete Geräte einen professionellen und effizienten Service garantieren.

Um keine Zeit mit der Wartung zu verschwenden, während Sie den Service verkaufen und ausführen müssen, empfehlen wir die Wartung in den Wintermonaten durchzuführen.

Ecotechnics empfiehlt folgende Checkliste für eine kompetente Wartung:

- **Filter:** Der Zähler des Klimaservicegeräts informiert über die Notwendigkeit eines neuen Trockenfilters. Generell sind unsere Filter für 50 kg oder 100 kg rückgewonnenes Kältemittel ausgerichtet. In der Menü-Navigation kann die bereits verarbeitete Menge überprüft werden. Nach dem Einbau des neuen Filters wird der Zähler wieder auf Null gesetzt (Identcode auf dem Filter im entsprechenden Menüpunkt eingeben).
- **Vakuumpumpenöl:** Das Vakuumpumpenöl sollte mindestens einmal im Jahr und bei Neuinstallation eines Filters gewechselt werden. Ferner sollte der Ölstand immer kontrolliert werden.
- **Software und Datenbank:** sicherstellen dass die letzte SW version und die aktuelle Datenbank installiert sind
- **Kalibrierung:** Die korrekten Einstellungen der Sensorik für Gewichte/Mengen, Druck und Temperatur müssen kontrolliert werden.
- **Manometerüberprüfung:** Sicherstellen der korrekten Anzeigen an den Manometern.
- **Lecksuche:** Das Gerät sollte auf Kältemittelverluste im Ruhezustand und während des Rückgewinnungsprozesses mit einem elektronischen Lecksucher kontrolliert werden.
- **Serviceschläuche** und interne Leitungen: zusätzliche Kontrolle im Unterdruck/Vakuum mit Haltezeit
- **Allgemeinzustand:** visuelle Qualitäts- und Sicherheitskontrolle

										
	ECK TWIN 12	ECK FLAG	ECK NEXT PRO	ECK NEXT	ECK 4000 ECK 4000 HFO ECK 4012	ECK 3900 PREMIUM	ECK 1900 PRO ECK 1900 Premium	Cinquecento12	ECK LAND	ECK BUS
KIT016			X	X			X	X	X	
KIT017	X	X			X	X				
KIT018										X